

ADVENTNÝ KALENDÁR LOVEBOXXX NAUGHTY & NICE 2024



Návod

OVĽÁDANIE VIBRÁTORA SO STIMULÁTOROM KLITORISU

- 1) Zapnite a vypnite vibrátor podržaním tlačidla „power“ približne na 3 sekundy. Po zapnutí bude blikať LED dióda.
- 2) Krátkym stisknutím tlačidla so symbolom „vlny“ spustíte vibrácie a pulzačné rytmy vibračnej špičky.
- 3) Ďalšími krátkymi stiskmi tlačidla sa prepínajú jednotlivé vibračné a pulzačné programy.
- 4) Vibračnú špičku vypnete podržaním tlačidla so symbolom „vlnovky“ po dobu cca 3 sekúnd.
- 5) Stimulátor klitorisu zapnete krátkym stlačením tlačidla „power“.
- 6) Následnými krátkymi stisknutiami tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibráciami a pulzačnými programami stimulátora klitorisu.



OVĽÁDANIE VIBRAČNÉHO KRÚŽKU

- 1) Vibračný krúžok zapnete a vypnete podržaním tlačidla „power“ približne na 3 sekundy. Po zapnutí bude blikať kontrolka LED.
- 2) Následnými krátkymi stisknutiami tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibráciami a pulzačnými programami.



OVĽÁDANIE STIMULÁTORA KLITORISU

- 1) Pre zapnutie aj vypnutie stimulátora klitorisu podržte tlačidlo „power“ po dobu približne 3 sekúnd. Po zapnutí bude blikať kontrolka LED.
- 2) Následným krátkym stlačením tlačidla prepínate medzi rôznymi vibráciami a pulzačnými programami „lízacieho jazyka“.



OVLÁDANIE MASÁŽNEJ HLAVICE

- 1) Masážnu hlavicu zapnete aj vypnete podržaním tlačidla „power“ na približne 3 sekundy. Rozsvieti sa kontrolka LED a spustí sa prvý program.
- 2) Pre zmenu jednotlivých vibračných a pulzačných programov krátko stlačte tlačidlo so symbolom „vlnovky“.



OVLÁDANIE PÁROVÉHO VIBRÁTORA

- 1) Vibrátor zapnete aj vypnete podržaním tlačidla „power“ približne na 3 sekundy. Rozsvieti sa kontrolka LED a spustí sa prvý program.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami sa prepínajú jednotlivé vibračné a pulzačné programy.



OVLÁDANIE MASTURBÁTORA

- 1) Masturbátor zapnete aj vypnete podržaním tlačidla "power" približne na 3 sekundy. LED dióda sa rozsvieti a masturbátor začne vibrovať.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla „pove“ sa prepínajú rôzne vibračné a pulzačné programy.



ÚDRŽBA

Po každom použití výrobky opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor, vibračný krúžok, stimulátor klitorisu, masážna hlavica a párový vibrátor sú plne vodotesné, preto ich jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže na ne dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ich môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

Masturbátor je len vodeodolný, na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobky sú poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.