

SADA LOVEBOXXX FIRST KINKY (S)EXPERIENCE STARTER (VIBRÁTOR)



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver kazety a vložte batériu s plusovým pólom smerom dovnútra.
- 2) Naskrutkujte viečko a krátkym stlačením tlačidla na konci zapnite a meňte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Vypnite ho dlhým podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný batériou AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

7 erotických pomôcok, masážna sviečka a podrobný manuál s obrázkami. Súčasťou je aj batéria typ AAA do vibrátora.