

STIMULÁTOR LELO SONA 2 NEXT GENERATION



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor má bezpečnostný zámok, ktorý aktivujete aj deaktivujete súčasným 3 sekundovým pridržaním tlačidiel "+" a "-"
- 2) Potom stačí na spustenie krátko stlačiť stredové alebo plusové tlačidlo, ktoré slúži zároveň aj na pridanie intenzity vibrácií
- 3) Na ich zoslabenie je určené tlačidlo "-"
- 4) Krátkym stlačením prostredného tlačidla so symbolom "(") meníte jednotlivé rytmy pulzáciou
- 5) Dlhým stlačením prostredného tlačidla po dobu 3 sekúnd stimulátor vypnete
- 6) Každá zmena je potvrdená posvietením ovládacieho panelu.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdeťe stimulátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško na úschovu stimulátora.