

VIBRÁTOR LELO GIGI 2

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Po vybratí vibrátora z krabičky bude automaticky v uzamknutom stave.
- 2) Bezpečnostný zámok odomknete a kedykoľvek znovu zamknete pridržením tlačidiel + a - po dobu 5 sekúnd.
- 3) Samotné tlačidlo "+" slúži na spustenie vibrátora a zvýšenie rýchlosti.
- 4) Naopak "-" zníži vibračnú silu a jeho pridržením sa vibrátor vypne.
- 5) Šípkami hore a dole prechádzate medzi jednotlivými vibráciami a pulzáciami.
- 6) Pred prvým použitím ho úplne nabite.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajúte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško na úschovu vibrátora.