

Vibrátor NS Novelties INYA Flex Bubblegum fialový

Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte vrchné tlačidlo „power“ po dobu 3 sekúnd pre zapnutie do pohotovostného režimu. Privíta vás krátkou vibráciou a rozsvietením LED diódy.
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom vlnky zapnete a meníte jednotlivé vibračné rytmy.
- 3) Podržaním tlačidla „power“ po dobu cca 3 sekúnd ho vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť čistiaci erotických pomôcok, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť NESMIETE! Vodotesnosť potom znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k vodeodolnosti výrobku, to v tomto prípade nie je možné.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel na nabíjanie.