

Dráždidlo pre ženy Rocks-Off Zinnia Stimulator

Stlačte tlačidlo(a) pre zapnutie/zmenu funkcie.

Pre vypnutie podržte tlačidlo(a) po dobu 2 sekúnd.

NÁVOD K STAROSTLIVOSTI O POMÔCKU

- pred a po každom použití vibrátor dôkladne vyčistite čističom hračiek
- nepoužívajte produkty na báze alkoholu alebo neriedené čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch vášho vibrátora
- na silikónové produkty nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu, pretože by to mohlo poškodiť povrch vášho produktu
- pri čistení hračky buďte opatrní, pamätajte, že sa jedná o elektrický predmet a vlhkosť môže vašu hračku poškodiť a tiež reagovať s batériami
- uchovávajte vibrátor vo vlastnom obale alebo v ochrannom puzdre, pokiaľ je súčasťou hračky, pretože kontakt s plastovými vreckami alebo inými vibrátormi môže poškodiť jeho povrch
- vibrátory sú elektrické a motory sa môžu používaním zahrievať. Pokiaľ máte pocit, že sa váš vibrátor neprimerane zahrieva, vypnite ho a nechajte ho vychladnúť
- pred uložením na bezpečnom mieste nechajte vibrátor vždy vychladnúť
- vodotesné hračky sú určené na použitie vo vode, ale iba vtedy, ak sú úplne zostavené v súlade s pokynmi v originálnom obale

VAROVANIE

- uschovajte si prosím všetky obaly, pretože obsahujú dôležité informácie.
- nie je určené pre osoby mladšie ako 18 rokov
- v záujme hygieny je po odstránení obalu tovar nevratný. Zákonné práva tým nie sú dotknuté.