

# STIMULÁTOR KLITORISU PANTHRA TANIA PANTY VIBE



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo power na stimulátore po dobu 3 sekúnd pre zapnutie. Dráždido vás privíta podsvieteným tlačidlom a zapne svoj pohotovostný režim.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami zapnete a meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla power na 3 sekundy.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom ho uvediete do pohotovostného režimu.
- 5) Pridržaním tlačidla power na ovládači zapnete vibrácie.
- 6) Krátkymi stlačeniami tlačidla + pridávate o úroveň rytmy vibrácií a pulzácií, tlačidlom - sa o úroveň vraciate.
- 7) Pre pozastavenie vibrácií podržte opäť tlačidlo power na ovládači po dobu 3 sekúnd.
- 8) Vypnúť stimulátor opäť musíte na jeho vlastnom tlačidle.

### ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na stimulátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie, vrečko na uloženie pomôcok a batériu CR 2032.