

VIBRAČNÍ VAJÍČKO PANTHRA MAHA VIBRATING EGG



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte kryt vajíčka a zložte poistku batérií.
- 2) Vytiahnite poistku tiež z ovládača.
- 3) Teraz podržte stredné tlačidlo power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie vajíčka.
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla + sa posúvate v režimoch vibrácií a pulzácií dopredu, krátkymi stlačeniami tlačidla - sa o úroveň vraciate späť.
- 5) Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla power na 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia. Diaľkové ovládanie je napájané batériou CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor, diaľkové ovládanie, 2x batérie AAA, 1x batéria CR 2032, puzdro na príslušenstvo.