

# VIBRÁTOR PANTHRA NILA G-SPOT

## **Návod na použitie:**

- 1) Podržaním tlačidla ON/OFF po dobu min. 3 sekúnd uvediete vibrátor do pohotovostného režimu
- 2) Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF zapnete režim vibrácií a pulzácií a ďalšími stlačeniami meníte tieto režimy
- 3) Vďaka vodotesnosti vibrátora je možné ho používať vo vode

## **Návod na údržbu:**

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

## **Lubrikácia:**

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## **Vodeodolnosť:**

Vibrátor je vodotesný, tzn. že ho možno ponoriť do vody

## **Napájanie:**

Napájanie vstavaným akumulátorom. Dobíjať ho je možné vďaka priloženému USB káblu. Pokiaľ LED dióda tlačidla ON/OFF bliká, vibrátor je v režime nabíjania. Pred prvým použitím nabite vibrátor na 100%!

## **Obsah balenia:**

Vibrátor, taška na vibrátor a príslušenstvo, USB kábel