

MASÁŽNA HLAVICA PRETTY LOVE MAGICAL MASSAGER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť hlavice slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Odoberte kryt batérií, vložte 4 akumulátory typu AA (nie sú súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Masážnu hlavicu zapnete stlačením tlačidla so symbolom „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd.
- 4) Jednotlivými krátkymi stlačeniami tlačidla „mode“ prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 5) Masážnu hlavicu vypnete stlačením tlačidla so symbolom „ON/OFF“ po dobu cca 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoríť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný štyrmi akumulátormi typu AA. Pre vyššiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masážnu hlavicu a 2 výmenné nástavce.