

VIBRÁTOR PRETTY LOVE CENTAUR



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Vibrátor zapnete stlačením spodného tlačidla „power“ po dobu cca 3 sekúnd.
- 2) Pre zapnutie a zmenu vibračných rytmov krátko stlačte horné tlačidlo so symbolom „vlnovky“.
- 3) Vibrátor vypnete stlačením spodného tlačidla „power“ po dobu cca 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.
Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.
Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!**
Ponorit' výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre vyššiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.