

MASTURBÁTOR PRETTY LOVE OZZY PUSSY



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Na zadnej časti masturbátora nájdete kryt pre batérie.
- 2) Odoberte kryt batérií, vložte tri akumulátory typu AAA (nie je súčasťou balenia).
- 3) Masturbátor zapnete stlačením horného tlačidla „power“.
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom „šípok“ prepínate medzi jednotlivými rytmiami prirážania.
- 5) Masturbátor vypnete stlačením horného tlačidla „power“.

ÚDRŽBA

Po každom použití vždy vytiahnite vložku z masturbátora a opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok **nie je vodotesný ani vodeodolný! Vodotesná je iba vložka masturbátora.**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný tromi akumulátormi typu AAA. Pre vyššiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor.