

NOHAVIČKY PANTYREBEL VIBRATING TANGA THONG



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo ON/OFF približne na 3 sekundy, aby sa vibrátor zapol (po zapnutí jemne zavibruje).
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla ON/OFF sa menia jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Pre použitie s diaľkovým ovládaním stačí stlačiť tlačidlo C na diaľkovom ovládaní.
- 4) Jeho opätovným krátkym stlačením zmeníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 5) Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači so symbolom dvoch čiarok vypnete vibračné alebo pulzačné rytmy.
- 6) Diaľkové ovládanie nie je potrebné samostatne vypínať.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Ovládač je napájaný jednorazovou internou batériou, ktorá má podľa výrobcu životnosť približne 2 roky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete nohavičky, vibrátor do nohavičiek, diaľkové ovládanie a magnetický USB kábel na nabíjanie.