

VIBRÁTOR ROMP REVERB CLITORAL AND G-SPOT STIMULATOR



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Zámok tlačidiel aktivujete a deaktivujete súčasným podržaním oboch tlačidiel na 3 sekundy.
- 2) Potom podržte tlačidlo so symbolom krúžku 3 sekundy na zapnutie a krátkymi stlačeniami na zmenu intenzity odsávania.
- 3) Podržaním tlačidla so symbolom vlny na 3 sekundy zapnete a krátkymi stlačeniami zmeníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 4) Krátkym stlačením tlačidla napájania na tele trenažéra ho zapnete.
- 5) Ak chcete zvolenú funkciu vypnúť, podržte príslušné tlačidlo stlačené 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 150 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení vibrátor so stimulátorom klitorisu a USB kábel na nabíjanie.