

STIMULÁTOR KLITORISU SATISFYER SEAL YOU SOON

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Stimulátor zapnete a vypnete podržaním stredného tlačidla „power“ približne na 3 sekundy.
- 2) Pre zapnutie vibrácií podržte tlačidlo so symbolom „vlnovky“ približne 2 sekundy.
- 3) Krátkymi stlačeniami potom prepínate medzi jednotlivými vibračnými a pulzačnými rytmi.
- 4) Na prepnutie na predchádzajúci program krátko stlačte spodné tlačidlo so symbolom „oblúkov“.
- 5) Na zapnutie a vypnutie technológie Air Pulse stlačte tlačidlo „power“ na približne 2 sekundy.
- 6) Ak chcete zmeniť jednotlivé pulzačné rytmy, krátko stlačte tlačidlo „power“.
- 7) Ak chcete prepnúť na predchádzajúci program, krátko stlačte spodné tlačidlo so symbolom D

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu a magnetický USB kábel na nabíjanie.

VIBRÁTOR EIS RABBIT



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na bočnej strane patróny.
- 2) Pre vypnutie podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na bočnej strane patróny.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

POZOR! Pred umytím vibrátora vyberte patrónu s batériami!

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháňaný akumulátorom typu AAA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

MINIVIBRÁTOR

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Odstráňte kryt batérií do polohy „OPEN“, vložte batériu typu AA a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Vibrátor zapnete otočením krytu do polohy „ON“.
- 4) Vibrátor vypnete otočením krytu do polohy „OFF“.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!**

Ponorit' výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný akumulátorom typu AA.

Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

VIBRAČNÉ VAJÍČKO BASIC

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Odstráňte kryt batérií do polohy „Open“, vložte 2 batérie AAA a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Vibrátor zapnete otočením krytu do polohy „ON“.
- 4) Vibrátor vypnete otočením krytu do polohy „OFF“.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!**

Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

VIBRAČNÉ VAJÍČKO PENIS

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Odstráňte kryt batérií na diaľkovom ovládači, vložte 2 batérie AA a kryt nasadte späť.
- 2) Diaľkový ovládač je vybavený otočným kolieskom na zapínanie a vypínanie vibrátora a poskytuje tiež plynulú reguláciu vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál výrobku môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

STIMULÁTOR

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Vibrátor má v spodnej časti kryt na akumulátory, ktorý slúži zároveň aj ako vypínač
- 2) Uprostred sú umiestnené nápisy ON, OFF a OPEN
- 3) Otočením spodného krytu do pozície OPEN otvoríte kryt na akumulátor typu AA
- 4) Otočením spodného krytu na pozíciu ON uvediete vibrátor do prevádzky
- 5) Otočením spodného krytu na pozíciu OFF vypnete vibrátor

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!**

Ponorit výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál výrobku môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný akumulátorom typu AA.

Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

KRÚŽOK NA PENIS



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na bočnej strane patróny.
- 2) Pre vypnutie podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na bočnej strane patróny.

ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

POZOR! Pred umytím vibračného krúžku vyberte patrónu s batériami!

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibračný krúžok nie je vodeodolný ani vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibračný krúžok je poháňaný akumulátormi typu LR44.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.