

ADVENTNÝ KALENDÁR SATISFYER DELUXE 2025

STIMULÁTOR KLITORISU FUN FACTORY INTENSE



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie výrobku krátko stlačte tlačidlo „FUN“.
- 2) Pomocou tlačidla „+“ zvýšite programy tlakových vln a ich intenzitu, zatiaľ čo tlačidlom „-“ ich znížite.
- 3) Pre vypnutie výrobku krátko stlačte tlačidlo „FUN“.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

VIBRAČNÉ VAJÍČKO VIBRO-BULLET



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Vajíčko zapnete/vypnete otočením „gombík“.
- 2) Intenzitu vibrácií je možné nastaviť otáčaním v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené symbolom na „gombíku“. Tým zvyšujete, resp. znižujete silu vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

VIBRÁTOR FUN FACTORY WICKED

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Vibrátor je opatrený cestovným zámkom, ktorý deaktivujete súčasným stlačením tlačidiel „+“ a „FUN“.
- 2) Zámok sa potom aktivuje súčasným stlačením tlačidiel „-“ a „FUN“.
- 3) Vibrácie zapnete/vypnete krátkym stlačením tlačidla „FUN“.
- 4) Intenzitu sily vibrácií regulujete krátkymi stlačeniami tlačidiel „+“ a „-“, ktorými ju zvyšujete alebo znižujete.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.
Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.
Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA.
Pre vyššiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.