

SATISFYER Dark Desire

Funkcie

Všetko, čo musíte urobiť pre zapnutie vašej novej erotickej pomôcky, je stlačiť tlačidlo + v spodnej časti prístroja. Tým aktivujete najnižší stupeň výkonu **SATISFYER Dark Desire**.

Roztiahnite jemne pysky ohanbia od seba tak, aby sa obnažil váš klitoris. Jemným tlakom umiestnite oválnu hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Uistite sa, že ste našli ideálnu pozíciu a naďalej už s hračkou nemusíte manipulovať.

Ak chcete zvýšiť intenzitu, krátko stlačte tlačidlo +. Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo, zvýši sa intenzita o jeden stupeň. K dispozícii je 15 úrovní intenzity, z ktorých si môžete vyberať. Akonáhle dosiahnete úroveň 15, môžete postupne znižovať intenzitu stlačením tlačidla -.

Malá rada od nás: Pri použití lubrikačného gelu na vodnej báze budú vaše zážitky so **Satisfyerom** pod vodou oveľa intenzívnejšie.

Satisfyer je nabíjateľný

Geniálny nápad! Tento produkt sa jednoducho dobíja pomocou USB rozhrania! **Dôležité je pred prvým použitím prístroj úplne nabiť** – čo je s dodaným USB nabíjacím káblom veľmi jednoduché. Jednoducho ukotvíte kábel na kovovom kontaktnom mieste hračky určenom na tento účel. V prípade, že nabíjací kábel neprifľahne sám od seba, pripojte ho k napájaciemu obvodu a okamih počkajte. Aktivuje sa tak magnetický účinok a kontakt sa pripojí automaticky. LED dióda bliká, zatiaľ čo sa produkt nabíja. Akonáhle je produkt nabitý, LED dióda zostane svietiť. **Počiatkové nabíjanie môže trvať až niekoľko hodín.**

Špecifikácia

Materiál: silikón

Teplota uskladnenia: 0 - 60 stupňov Celzia

Max. nabíjací prúd: 400mA

Batéria: Li-Ion

Kapacita batérie: 450mAh

Nabíjanie: doba nabíjania cca 3,5 hod

Doba prevádzky: cca 50 minút

Napätie nabíjania: 5V

Rozhranie: USB

Vodotesnosť: IPX7 (označenie IPX vyjadruje stupeň odolnosti proti pôsobeniu vody)

Údržba

Váš **Satisfyer** je vodotesný a veľmi jednoducho sa čistí. Pre optimálne čistenie odporúčame použiť špeciálny čistiaci prostriedok určený na údržbu erotických pomôcok. Predĺžite tým životnosť tejto hračky.

Uskladnenie

Nevystavujte **Satisfyer** priamemu slnku a extrémnym teplotám. Uskladňujte ho oddelene od ostatných hračiek v prostredí bez prachu.

Riešenie problémov

Ak máte problém s funkciami alebo sa vyskytla iná chyba na vašom Satisfyeri, prosím podržte tlačidlo + po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ prístroj ani tak nepracuje, obráťte sa na flagranti@flagranti.sk.

FLAGRANTI®