

Stimulátor klitorisu LELO SONA 3

Cruise

Návod



OVLÁDÁNIE

- 1) Stimulátor zapnete tlačidlo (+) alebo stredového tlačidla (()).
- 2) Stredovým tlačítkom prepínate medzi vestavěnými režimy a tlačítka (+) a (-) měníte sílu intenzity.
- 3) Stisknutím a podržením tlačítka (()) přístroj vypnete, stisknutím tlačítek + a – zároveň se přístroj uzamkne.
- 4) Před prvním použitím nabíjete přístroj SONA™ 3 Cruise po dobu 2 hodin.

ÚDRŽBA

Pred a po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Produkt je plne vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda a tiež môže byť ponorený do vody.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB-C kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút a vydrží až 1 hodinu prevádzky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie, používateľskú príručku.