

VIBRÁTOR STRAP U G-PULSE STRAPLESS



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržaním horného tlačidla napájania na 3 sekundy ho prepnete do pohotovostného režimu. Vibrátor vás privíta blikajúcou LED diódou.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zmeníte rytmus vibrácií penetračného ramena.
- 3) Dlhšími stlačeniami stredného tlačidla zapnete stimulátor klitorisu a kratšími stlačeniami zmeníte režimy pulzovania guľôčky.
- 4) Dlhšie stlačenia toho istého tlačidla funkciu vypnú.
- 5) Podržaním spodného tlačidla oživíte vaginálnu časť strap-on.
- 6) Krátkymi stlačeniami tlačidla ovládajte funkciu nafukovania, opakované dlhšie stlačenia toho istého tlačidla slúžia na vypnutie programu.
- 7) Všetky tri funkcie môžete využívať súčasne alebo pomocou špecifického tlačidla určeného pre daný typ stimuláciu na vypnutie konkrétnej časti.
- 8) Dlhým stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd sa spoľahlivo vypnú všetky módy výrobku.
- 9) Nafukovacia časť automaticky uvoľní nasatý vzduch.
- 10) Na použitie s diaľkovým ovládaním prepnete vibrátor do pohotovostného režimu a dlhým stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládaní spustíte vibráciu penetračného ramena.
- 11) Privíta vás jeho prvá vibrácia a opakovaným krátkym stlačením sa zmenia jej rytmy a dlhším podržaním toho istého tlačidla sa režim vypne.
- 12) Pomocou spodného tlačidla na ovládači môžete podobne ovládať aj stimulátor klitorisu.
- 13) Dlhším stlačením ľavého tlačidla na ovládači oživíte kratšie rameno, kratším stlačením tohto tlačidla postupne nafúknu kratšiu vaginálnu časť na požadovanú veľkosť.
- 14) Dlhšie stlačenie pravého tlačidla na ovládači vypustí vzduch a vypne túto funkciu.
- 15) Všetky tri funkcie môžete využívať súčasne alebo pomocou špecifického tlačidla určeného pre daný typ stimuláciu na vypnutie konkrétnej časti.
- 16) Dlhým stlačením a podržaním tlačidla napájania na ovládači na 3 sekundy spoľahlivo vypnete všetky programy výrobku.
- 17) Vibrátor sa potom musí vždy vypnúť vlastným tlačidlom napájania na tele základne.

ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potrebujete poradiť?

Napište nám na flagranti@flagranti.sk
alebo zavolajte na tel.: +421 918 345 016

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na krúžok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Diaľkové ovládanie je napájané dvoma batériami AAA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie a USB kábel na nabíjanie.