

VIBRÁTOR STRAP U U-PULSE STRAPLESS



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržaním stredného tlačidla napájania na 3 sekundy prepnete remienok do pohotovostného režimu. Vibrátor vás privíta rozsvietením LED diódy.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zmeníte rytmus vibrácií a pulzácie výstupku na stimuláciu klitorisu.
- 3) Dlhším podržaním tlačidla vibrátor vypnete.
- 4) Po rozsvietení tlačidla napájania môžete začať ovládať obe ramená strap-on.
- 5) Dlhým stlačením horného tlačidla spustíte vibráciu dlhšieho ramena a krátkym stlačením zmeníte režimy.
- 6) Opätovným stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy rameno vypnete.
- 7) Dlhším stlačením spodného tlačidla sa potom zapne a kratším stlačením sa zmení rotácia guľôčky v kratšej časti vibrátora, opakovaným dlhším stlačením sa tento program vypne.
- 8) Všetky tri funkcie možno využívať súčasne alebo pomocou špecifického tlačidla určeného pre daný typ stimuláciu na vypnutie konkrétnej časti.
- 9) Dlhým stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd sa spoľahlivo vypnú všetky módy výrobu.
- 10) Na použitie s diaľkovým ovládaním uveďte vibrátor do pohotovostného režimu a krátko stlačte tlačidlo tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači.
- 11) Podržaním horného tlačidla so symbolom vlnovky na diaľkovom ovládaní na 3 sekundy sa zapne penetračné rameno a jeho kratším stlačením sa budú cyklicky prepínať programy.
- 12) Dlhším stlačením toho istého tlačidla sa vibrácia vypne.
- 13) Pomocou spodného tlačidla s dvoma zátvorkami môžete podobným spôsobom ovládať stimulátor klitorisu.
- 14) Pravé tlačidlo označené zátvorkou prebudí kratšie rameno k životu jeho stlačením na 3 sekundy, krátke stlačenia menia režimy rotácie guľôčky.
- 15) Dlhšími stlačeniami tlačidla s obrátenou konzolou, ktoré sa nachádza na ľavej strane, sa potom motor tejto časti vypne.
- 16) Všetky tri funkcie môžete využívať súčasne alebo pomocou špecifického tlačidla určeného pre daný typ stimuláciu na vypnutie konkrétnej časti.
- 17) Dlhým stlačením a podržaním tlačidla napájania na ovládači na 3 sekundy spoľahlivo vypnete všetky programy výrobu.
- 18) Vibrátor sa potom musí vždy vypnúť vlastným tlačidlom napájania na tele základne.

ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na krúžok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie a USB kábel na nabíjanie.