

VAGINÁLNY TRENAŽÉR SWAN MINI CLUTCH



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Na zapnutie manipulačnej slučky podržte obe tlačidlá na 5 sekúnd.
- 2) Privíta vás dvoma krátkymi vibráciami a spustí tréningový režim.
- 3) Stlačením jemne podsvieteného bodu zapnete vibrácie.
- 4) Stlačte vajíčko, nastavte požadovanú intenzitu vibrácií a súčasne stlačte tlačidlo so symbolom zámku.
- 5) Týmto spôsobom zostanú vibrácie podľa vášho nastavenia.
- 6) Ďalším krátkym stlačením tohto tlačidla sa vrátite späť.
- 7) Krátkymi stlačeniami tlačidla na opačnej strane bez symbolu sa zapnú a zmenia jednotlivé vibrácie a pulzačné rytmy.
- 8) Ak chcete trenážér vypnúť, opäť podržte obe tlačidlá po dobu 5 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití trenážér opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Trenážér je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na krúžok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Trenážér je poháňaný integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení vaginálny trenážér a USB kábel na nabíjanie a zamatové vrečko, do ktorého si môžete uložiť pomôcky.