

ŠKRIPCE NA BRADAVKY TABOOM NIPPLE PLAY VIBRAČNÉ (Patróna)



Návod

OVLÁDÁNIE

- 1) Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na bočnej strane patróny.
- 2) Pre vypnutie podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na bočnej strane patróny.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite handričkou a vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibračná patróna nie je vodeodolná ani vodotesná.

POHON A NABÍJANIE

Vibračná patróna je napájaná tromi batériami typu LR44.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete prísavky na bradavky s vibračnými patrónami a 6x batériu LR44 .