

# VIBRÁTOR IROHA ZEN MATCHA

## Návod na použitie:

- 1) Podržte tlačidlo power na základni po dobu 3 sekúnd pre zapnutie vibrátora
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy
- 3) Pre vypnutie vibrátora podržte tlačidlo power na základni po dobu 3 sekúnd

## Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

## Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný, tzn., že naň môže striekať voda a môžete ho do nej tiež ponoriť a užiť si tak vodných hier.

## Napájanie

Napájanie vibrátora prebieha pomocou 2 akumulátorov typu AAA.

## Obsah balenia

Vibrátor