

Sada TENGA VACUUM GYRO ROLLER

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Odstráňte nálepku z vrchnej časti masturbátora a zasuňte ho do rotátora.
- 2) Následne podržte vrchné tlačidlo so symbolom šípky hore po dobu 2 sekúnd pre zapnutie vákuového sania.
- 3) Prvý režim saje konštantne málo, krátkym stlačením tohto tlačidla zmeníte sanie na intenzívnejšie.
- 4) Ďalšími krátkymi stlačeniami sa dostanete do automatického režimu sania. To, v ktorom sa práve nachádzate, vám dá najavo farebné podsvietenie LED diódy.
- 5) Pre upravenie podtlaku môžete stlačiť alebo podržať spodné tlačidlo so symbolom R, ktoré uvoľňuje podtlak.
- 6) 2-sekundovým podržaním vrchného tlačidla vákuovú funkciu vypnete.
- 7) Pre rotáciu v manuálnom móde podržte tretie tlačidlo so symbolom šípok do strán na 2 sekundy.
- 8) Pootočením tela rotátora v oboch smeroch zaznamená gyroskop pohyb, ktorý bude kopírovať rotáciu masturbátora.
- 9) Krátkymi stlačeniami posledného tlačidla AUTO zapnete a meníte automatické režimy rotácií, ktoré opäť rozoznáte vďaka farebnej LED dióde.
- 10) Krátkym stlačením tretieho tlačidla sa vrátite k manuálnemu ovládaniu.
- 11) Podržaním akéhokoľvek tlačidla na ovládanie rotácií na 2 sekundy rotáciu vypnete.
- 12) Po použití vypnite všetky funkcie vákuového rotátora.
- 13) Masturbátor opatrne vytiahnite pri súčasnom držaní tlačidla so symbolom R, ktoré bude uvoľňovať podtlak. Ľahšie tak masturbátor vyberiete a nepoškodíte zariadenie.
- 14) Núdzové tlačidlo červenej farby vypustí podtlak aj v prípade, keď sa vybije batéria.

ÚDRŽBA

Po každom použití rotátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Gyro Roller (rotátor) **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Rotátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete rotátor, masturbátor a USB kábel na nabíjanie.