

# STIMULÁTOR KLITORISU UNI HORN MOUNT´N PEAK



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie vibrácií stlačte tlačidlo so symbolom vlnky na spodnej strane stimulátora na približne 2 sekundy.
- 2) Opakovanými krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom vlnky prepínate medzi rôznymi rytmami vibrácií a pulzácií.
- 3) Stlačením druhého tlačidla so symbolom úst na približne 2 sekundy aktivujete pohyby "jazyka".
- 4) Opakovanými krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom "jazyka" sa prepínajú jednotlivé rytmy.
- 5) Stimulátor vypnete stlačením tlačidla so symbolom vlny na približne 3 sekundy.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu a USB kábel na nabíjanie.