

VIBRÁTOR UNIHORN USB BULLET MOUNT´N PEAK



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Výrobok zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF“ po dobu cca 2 sekúnd. Privíta vás jemnou vibráciou a prepne sa do pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými a pulzačnými rytmi.
- 3) Výrobok vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF“ po dobu cca 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte sňatím „hlavy“, kde sa krýva USB konektor. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor s USB koncovkou, ktorá je umiestnená pod „hlavou“ vibrátora.