

# Unihorn USB

## How to use

EN

**1** Ensure your Unihorn Micro Massager is clean and fully charged before use. To charge the Unihorn, connect to a suitable USB port. Do not leave unattended during charging. During charge the light will blink. Once fully charged the light will remain on.

**2** To start the magic, press and hold the 'on/off' button for 2 seconds to activate the vibrating motor within the body of the Micro Massager. Click to progress through 10 different settings to find your own unique sweet spot.

**3** Press and hold the 'on/off' button for 2 Seconds to turn off.

If using this toy with a lubricant, use a water-based brand.

## Anwendung

DE

**1** Stellen Sie sicher, dass Ihr Unihorn Micro-Massagegerät sauber und vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es verwenden. Um das Unihorn aufzuladen, schließen Sie es an einen geeigneten USB-Anschluss an. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Während des Ladevorgangs blinkt das Licht. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, bleibt das Licht an.

**2** Um den Zauber zu starten, halten Sie die „Ein/Aus“-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den Vibrationsmotor im Körper des Mikromassagegeräts zu aktivieren. Klicken Sie, um durch 10 verschiedene Einstellungen zu gelangen und Ihren ganz persönlichen Sweet Spot zu finden.

**3** Halten Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie dieses Spielzeug mit einem Gleitmittel verwenden, verwenden Sie bitte eine Marke auf Wasserbasis.

## Comment utiliser

FR

**1** Assurez-vous que votre micro-masseur Unihorn est propre et complètement chargé avant utilisation. Pour charger l'Unihorn, connectez-le à un port USB approprié. Ne laissez pas sans surveillance pendant la charge. Pendant la charge, le voyant clignote. Une fois complètement chargée, la lumière restera allumée.

**2** Pour démarrer la magie, appuyez et maintenez le bouton « marche/arrêt » pendant 2 secondes pour activer le moteur vibrant dans le corps du micro-masseur. Cliquez pour progresser dans 10 paramètres différents et trouver votre propre point idéal.

**3** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « marche/arrêt » pendant 2 secondes pour éteindre.

Si utiliza este juguete con lubricante, utilice una marca a base de agua.

## Come usare

IT

**1** Assicuratevi che il tuo micro massaggiatore Unihorn sia pulito e completamente carico prima dell'uso. Per caricare l'Unihorn, collegarlo ad una porta USB adatta. Non lasciarlo incustodito durante la ricarica. Durante la carica la luce lampeggerà. Una volta caricata completamente, la luce rimarrà accesa.

**2** Per avviare la magia, tieni premuto il pulsante "on/off" per 2 secondi per attivare il motore vibrante all'interno del corpo del micro massaggiatore. Fai clic per avanzare attraverso 10 diverse impostazioni per trovare il tuo punto debole unico.

**3** Tieni premuto il pulsante "on/off" per 2 secondi per spegnere.

Se si utilizza questo giocattolo con un lubrificante, utilizzare una marca a base d'acqua.

## Heart Throb

MAGICAL, DREAMLIKE MICRO UNICORN MASSAGER

## Como utilizar

ES

**1** Asegúrese de que su micromasajeador Unihorn esté limpio y completamente cargado antes de usarlo. Para cargar el Unihorn, conéctelo a un puerto USB adecuado. No lo deje desatendido durante la carga. Durante la carga, la luz parpadeará. Una vez cargada por completo, la luz permanecerá encendida.

**2** Para iniciar la magia, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para activar el motor vibratorio dentro del cuerpo del Micro Masajeador. Haz clic para avanzar a través de 10 configuraciones diferentes y encontrar tu propio punto ideal.

**3** Mantenga presionado el botón "encendido/apagado" durante 2 segundos para apagar.

Si vous utilisez ce jouet avec un lubrifiant, veuillez utiliser une marque à base d'eau.

## Hoe te gebruiken

NL

**1** Zorg ervoor dat uw Unihorn Micro Massager schoon en volledig opgeladen is voordat u hem gebruikt. Om de Unihorn op te laden, sluit u deze aan op een geschikte USB-poort. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Tijdens het opladen knippert het lampje. Eenmaal volledig opgeladen blijft het licht branden.

**2** Om de magie te starten, houdt u de 'aan/uit'-knop 2 seconden ingedrukt om de vibrerende motor in het lichaam van de Micro Massager te activeren. Klik om door 10 verschillende instellingen te gaan en uw eigen, unieke 'sweet spot' te vinden.

**3** Houd de 'aan/uit'-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Als je dit speeltje met glijmiddel gebruikt, gebruik dan een merk op waterbasis.