

VIBRÁTOR WE-VIBE TANGO X

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Vibrátor je vybavený cestovným zámkom. Ak chcete odomknúť/zamknúť, podržte súčasne stlačené tlačidlá - a + približne 5 sekúnd.
- 2) Vibrátor zapnete krátkym stlačením stredného tlačidla so symbolom vlny (We-Vibe).
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla We-Vibe sa menia jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 4) Tlačidlá + a - slúžia na ovládanie intenzity.
- 5) Vibrátor vypnete tak, že podržíte tlačidlo - približne 5 sekúnd

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajújte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie, zamatové vrecúško na úschovu pomôcok a vzorku lubrikačného gélu.