

VIBRÁTOR WE-VIBE CHORUS

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Krátko stlačte tlačidlo na vibrátore. LED dióda blikne a spustí sa prvý režim vibrácií.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé režimy.
- 3) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom stlačte krátko tlačidlo + na ovládači a spustia sa vibrácie.
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidiel + alebo - pridávate či uberáte na intenzite.
- 6) Ak tlačidlo + podržíte po dobu 2 sekúnd, intenzita vyskočí na maximum.
- 7) Krátkymi stlačeniami tlačidiel < a > sa posúvate v jednotlivých rytmoch.
- 8) Pre funkciu Squeeze krátko stlačte vrchné tlačidlo so symbolom terča. LED dióda ovládača zabliká 3 krát a stlačením ovládača v ruke budete ovládať intenzitu vibrácií.
- 9) Funkciu vypnete opätovným krátkym stlačením rovnakého tlačidla, o čom vám dá vedieť zablikaním LED diódy ovládača 2 krát.
- 10) Vibrácie vypnete podržaním tlačidla - po dobu 2 sekúnd.
- 11) Pre Bluetooth pripojenie stiahnite do telefónu aplikáciu We-Connect.
- 12) Podržte tlačidlo na vibrátore po dobu 5 sekúnd.
- 13) Vibrátor dvakrát zavibruje a je pripravený na spárovanie.
- 14) V aplikácii dajte Pripojiť hračku a dajte spárovať. Vibrátor zavibruje 3 krát a môžete ho ovládať pomocou aplikácie.
- 15) Ak v nastavení hračky máte zapnutý Senzor Touch Sense, potom bude reagovať len na dotyk na vrchnom snímači vibrátora.
- 16) Keď ho vypnete, môžete spustiť prednastavené rytmy vibrácií.
- 17) Nezabudnite mať ovládač v blízkosti, pretože funguje ako most signálu medzi vibrátorom a telefónom.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie vibrátora a ovládače vykonávajte pomocou priloženého stojana, ktorý pripojíte pomocou kábla USB, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie, nabíjací stojan a kábel USB.

STIMULÁTOR KLITORISU WOMANIZER PREMIUM



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Krátko stlačte tlačidlo "power", aby ste sa zapli.
- 2) Ak chcete zvýšiť intenzitu, kliknite na tlačidlo "plus".
- 3) Najvyššia úroveň intenzity sa dosiahne po ôsmom kliknutí.
- 4) Ak sa chcete vrátiť na základnú intenzitu, krátko stlačte tlačidlo "power".
- 5) Ak chcete prístroj vypnúť, podržte tlačidlo "power" približne dve sekundy.
- 6) Womanizer sa automaticky vypne približne po 30 minútach, aby sa zabránilo prehriatiu.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na stimulátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu a USB kábel na nabíjanie.