MASÁŽNA HLAVICA LELO SMART WAND MASSAGER

Návod na použitie:
1) Po vybratí vibrátora z krabičky bude automaticky v uzamknutom stave
2) Bezpečnostný zámok odomknete a kedykoľvek znovu zamknete pridržaním tlačidiel + a - po dobu 5 sekúnd
3) Samotné tlačidlo "+" slúži na spustenie hlavice a zvýšenie rýchlosti
4) Tlačidlo " - " zníži vibračnú silu a jeho pridržaním sa vibrátor vypne
5) Stlačením tlačidla so symbolom "()" môžete prechádzať jednotlivé pulzačné programy v prípade, že ste plusovým tlačidlom už vibrátor uviedli do chodu
6) Pridržaním prostredného tlačidla "()" sa masážna hlavica vypne

Údržba
Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie
Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste

Lubrikácia
Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie
Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia
Vibrátor, USB kábel

FLAGRANTI®