

NOHAVIČKY TOYJOY ANGEL (Stimulátor klitorisu)



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržte vrchné tlačidlo power počas 2 sekúnd pre zapnutie. Stimulátor vás privíta rozsvietením LED diódy a uvedie sa do pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom vlnky zapnete a meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla power po dobu 2 sekúnd.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom zapnete stimulátor do pohotovostného režimu.
- 5) Ovládač nie je treba nijako zapínať. Krátkymi stlačeniami tlačidla na ovládači spustíte a meníte jednotlivé rytmy vibrácií stimulátora.
- 6) Pre pozastavenie vibrácií podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Dráždidlo potom musíte vypnúť jeho vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na stimulátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Diaľkový ovládač je tiež napájaný integrovanou Li-on batériou, ktorá sa nabíja rovnakým káblom ako stimulátor.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete nohavičky, stimulátor klitorisu, diaľkové ovládanie a USB kábel na nabíjanie.