

SADA TOYJOY MEGA SEX (VIBRAČNÉ VAJÍČKO + VIBRÁTOR)



Návod

OVĽÁDANIE VAJÍČKA

- 1) Vložte do ovládača dve batérie AA.
- 2) Ak chcete zapnúť vibrácie, otočte ovládačom z východiskovej polohy.
- 3) Intenzita sa potom ovláda tým istým voličom.
- 4) Ak chcete vibrácie vypnúť, otočte voličom do východiskovej polohy.

OVĽÁDANIE VIBRÁTORA

- 1) Vložte do vibrátora dve batérie AA.
- 2) Ak chcete vibrátor zapnúť, otočte ovládačom na spodnej strane vibrátora.
- 3) Intenzita sa potom ovláda tým istým voličom.
- 4) Ak chcete vibráciu vypnúť, otočte volič do východiskovej polohy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vajíčko a vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vajíčko ani vibrátor **nie sú vodotesné ani vodeodolné!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vajíčko je napájané dvoma batériami AA.
Vibrátor je napájaný dvoma batériami AA.
Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Okrem ostatného príslušenstva nájdete v balení aj 4 batérie AA (pre vajíčko a vibrátor).