

CALEXOTICS REMOTE CONTROL BOXER BRIEF SET



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo power na stimulátore po dobu 4 sekúnd pre uvedenie do pohotovostného režimu. LED dióda začne blikať.
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte jednotlivé režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho opätovným podržaním tlačidla po dobu 4 sekúnd.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom uveďte stimulátor do pohotovostného režimu.
- 5) Krátkym stlačením tlačidla power na náramku spustíte alebo pozastavíte vibrácie.
- 6) Druhým tlačidlom so symbolom vibrácií meníte jednotlivé režimy.
- 7) Stimulátor vypnite pomocou jeho tlačidla power.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na stimulátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Diaľkový ovládač je napájaný integrovanou batériou a nabíja sa rovnakým káblom ako stimulátor.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor, diaľkové ovládanie, nabíjací kábel USB a boxerky.