

KOLÍK ANÁLNY DOC JOHNSON VIBE BEGINNER PLUG VIBRAČNÍ AQUA

Zapnutie, ovládanie a vypnutie vibrátora

- 1) Podržte tlačidlo „power“ na základni kolíka po dobu 3 sekúnd
- 2) Kolík sa uvedie do pohotovostného režimu a tlačidlo sa podsvieti LED diódou
- 3) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zapnete a meníte jeho vibrácie
- 4) Pre vypnutie kolíka opäť podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd
- 5) Pre použitie diaľkového ovládania uveďte kolík do pohotovostného režimu
- 6) Krátkymi stlačeniami tlačidla na ovládači meníte jednotlivé režimy kolíka
- 7) Pri podržaní tlačidla na ovládači po dobu 3 sekúnd vibrácie pozastavíte
- 8) Opätovným krátkym stlačením ich znovu zapnete
- 9) Kolík je potrebné úplne vypnúť iba tlačidlom „power“ na kolíku

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC alebo cez 5V adaptér zapnúť do siete. Napájanie ovládača 1x akumulátor typu AAA

Obsah balenia

Vibrátor, ovládač, USB kábel