

KOLÍK ANÁLNY DREAM TOYS CHEEKY LOVE



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo power na kolíku po dobu 3 sekúnd pre zapnutie do pohotovostného režimu. Privíta vás rozsvietením LED diódy.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla power na 3 sekundy.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom uveďte kolík do pohotovostného režimu a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo power na ovládači.
- 5) Následnými krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom vlnky zapnete a meníte režimy vibrácií.
- 6) Ovládač vypnete podržaním tlačidla power na 3 sekundy.
- 7) Kolík je potom nutné vypnúť jeho vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití kolík opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Kolík je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Kolík je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete análny konektor, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a batériu CR 2032.