

# NOHAVIČKY PIPEDREAM FFS HANKY SPANK ME VIBRATING PANTIES (VIBRÁTOR)



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte patrónu a vyberte poistku batérie.
- 2) Po zaskrutkovaní stačí stlačiť tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie vibrácie.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný tromi batériami LR44.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor s batériami LR44 a tromi náhradnými batériami LR44.