

# KOLÍK ANÁLNY PIPEDREAM 3SOME WALL BANGER PLUG



## Návod

### OVĽADANIE

- 1) Podržte tlačidlo na spodnej časti po dobu 3 sekúnd pre zapnutie. Korále spustia svoju prvú vibráciu a rozsvieti sa ich LED dióda.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ich opätovným dlhým podržaním tlačidla na 3 sekundy.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládaním zapnite korále do prvého režimu vibrácie a krátkymi stlačeniami tlačidla na ovládači meníte jednotlivé režimy. Ovládač nie je nutné nijako zapínať.
- 5) Pokiaľ chcete vibrácie pozastaviť, podržte tlačidlo ovládača po dobu 3 sekúnd.
- 6) Opäť ich spustíte pridržaním tlačidla na 3 sekundy. Korále je potom nutné vypnúť ich vlastným tlačidlom.

### ÚDRŽBA

Po každom použití opláchnite kolík vlažnou vodou s mydlovým čistiacim prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Kolíky sú **vodeodolné**, takže ich údržba je veľmi jednoduchá.

**Vodeodolnosť** znamená, že na ne striekajúca voda dopadne, ale **nemôžete ich ponoriť do vody!**

Výrobok by ste mohli ponoriť do vody len v prípade, že by bol vodotesný.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Kolíky sú poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Ovládač je poháňaný akumulátorom CR1620.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete análny kolík, diaľkové ovládanie, prísavný nástavec, nabíjací kábel USB a batérie. typ CR1620.