

MASÁŽNA HLAVICA PALMPOWER PERSONAL MASSAGER RECHARGEABLE VIBRAČNÁ



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Stlačte krátko a rýchlo vibrátor trikrát za sebou, aby ste aktivovali alebo deaktivovali cestovný zámok. Vibrátor dvakrát zavibruje a zabliká LED diódou.
- 2) Následne jedným krátkym stlačením tlačidla zapnete či vypnete vibrácie.
- 3) Podržte tlačidlo a intenzita vibrácií začne narastať.
- 4) V požadovanej rýchlosti môžete tlačidlo pustiť alebo naopak opäť podržať a ešte pridať na rýchlosti vibrácie.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel na nabíjanie.