

VIBRÁTOR MYSTIM DANNY DIVIDO CANDY ROSE

Návod na použitie:

- 1) V spodnej časti vibrátora nájdete tlačidlá
- 2) Pred prvým spustením je nutné vypnúť zámok pomôcky, čo vykonáte súčasným pridržením okrúhleho tlačidla "power" a tlačidla " - "
- 3) Vibrátor začne preblikávať, čo značí uvedenie do pohotovostného režimu
- 4) Úplne ho spustíte tlačidlom "power", ktorým tiež následne meníte jednotlivé stupne vibrácií
- 5) Ďalšie dve tlačidlá "+" a "-" sú určené na reguláciu intenzity vibrácií
- 6) Postup pre uzamknutie hračky je rovnaký ako jej odomknutie

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a môžete ho do vody aj ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC alebo cez adaptér zapnúť do siete.

Obsah balenia

Vibrátor, luxusné transportné púzdro na vibrátor, magnetický USB kábel