

# VIBRÁTOR MYSTIM SASSY SIMON

## Návod



### OVĽÁDANIE

- 1) V spodnej časti sú celkom tri tlačidlá.
- 2) Pred prvým spustením je nutné vypnúť zámok pomôcky, čo vykonáte súčasným pridržením okrúhleho tlačidla "power" a tlačidlá -. Vibrátor vám začne preblikávať, čo značí uvedenie do pohotovostného režimu.
- 3) Úplne spustiť ho môžete opäť tlačítkom "power", ktorým tiež následne meníte jednotlivé stupne vibrácií.
- 4) Ďalšie dve tlačidlá + a - sú určené na reguláciu intenzity vibrácií.
- 5) Postup pre uzamknutie hračky je rovnaký ako jej odomknutie.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, magnetický USB kábel na nabíjanie, vzorku lubrikačného gélu, vzorku vodivostného gélu a vrečko na zips pre uloženie pomôcok.