

NADSAZOVACÍ PENIS SEVEN CREATIONS 9" STRAP-ON VIBRATING



Návod

OVĽADANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla na vibrátore ho uvediete do pohotovostného režimu. Spoznáte to tak, že jeho LED dióda bude blikať.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 4) Pre použitie diaľkového ovládania uveďte vibrátor do pohotovostného režimu a stlačte spodné tlačidlo power na ovládači.
- 5) Tým zapnete vibrácie a režimami prepínate vrchným tlačidlom so symbolom vlnky.
- 6) Vibrácie pozastavíte opätovným krátkym stlačením tlačidla power.
- 7) Vibrátor úplne vypnete opäť tlačidlom v spodnej časti.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a batériu typu CR 2032.