

VIBRAČNÉ VAJÍČKO SEVEN CREATIONS LUXURY POWER REMOTE BULLET



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla na vajíčku ho uvediete do pohotovostného režimu. Spoznáte to tak, že jeho LED dióda bude blikať.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 4) Pre použitie diaľkového ovládania uveďte vajíčko do pohotovostného režimu a stlačte spodné tlačidlo power na ovládači.
- 5) Tým zapnete vibrácie a režimami prepínate vrchným tlačidlom so symbolom vlnky.
- 6) Vibrácie pozastavíte opätovným krátkym stlačením tlačidla power.
- 7) Vajíčko úplne vypnete opäť tlačidlom u manipulačného pútku.

ÚDRŽBA

Po každom použití vajíčko opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vajíčko je **vodeodolné**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na vajíčko môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**. Ovládač **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vajíčko je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné vajíčko, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a batériu typu CR 2032.