

# KRÚŽOK NA PENIS FIFTY SHADES OF GREY YOURS AND MINE



## OVLÁDANIE

- 1) Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie po dobu min. 3 sekúnd.
- 2) Pre vypnutie podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu min. 3 sekúnd.

## ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

**POZOR!** Pred umytím vibračného krúžku vyberte patrónu s batériami!

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

## VODEODLNOSŤ

Vibračný krúžok nie je vodeodolný ani vodotesný.

## LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

## POHON A NABÍJANIE

Vibračný krúžok je poháňaný dvoma akumulátormi typu G3A.

## SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok obsahujúci 2 akumulátory, saténové vrecúško a 4 náhradné akumulátory typu G3A.