

MASÁŽNA HLAVICA A VIBRÁTOR 2V1 YOU2TOYS WARMING DOUBLE ENDED WAND



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Ovládanie pomocou troch tlačidiel sa nachádza hneď pod masážnou hlaviceou a možno ním samostatne ovládať vibrácie a vyhrievanie.
- 2) Vibrácie v spodnej časti hlavice sa aktivujú krátkym stlačením prostredného tlačidla.
- 3) Následné krátke stlačenia prostredného tlačidla menia rytmus vibrácií a pulzácií.
- 4) Na vypnutie stlačte a podržte tlačidlo približne 3 sekundy.
- 5) Ak chcete aktivovať vibrácie v hornej časti hlavice, krátko stlačte horné tlačidlo.
- 6) Následné krátke stlačenia horného tlačidla menia rytmy vibrácií a pulzácií.
- 7) Na vypnutie stlačte a podržte tlačidlo približne 3 sekundy.
- 8) Krátkym stlačením spodného tlačidla zapnete/vypnete funkciu nahrievania.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel na nabíjanie.