

# MASTURBÁTOR REBEL MEANS GEAR

## Zapnutie, ovládanie a vypnutie vibrátora

- 1) Podržte spodné tlačidlo power po dobu 3 sekúnd a vibrátor sa uvedie do pohotovostného režimu, čo vám potvrdí tým, že sa rozbliká LED indikátor
- 2) Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla potom meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy
- 3) Pre vypnutie vibrátora opäť podržte tlačidlo power po dobu 3 sekúnd

## Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

## Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC či cez 5V adaptér zapnúť do siete. Doporučujeme prvýkrát nabíjať minimálne 3 hodiny.

## Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel