

# VIBRÁTOR SVAKOM TRYSTA

## Návod na použitie:

- 1) V spodnej časti je zdobenie, nad ktorým je ovládanie celej pomôcky tromi tlačidlami
- 2) Pridržením prostredného tlačidla po dobu zhruba 3 sekúnd vibrátor zapnete aj vypnete
- 3) Jeho krátkym stlačením potom volíte jednotlivé programy
- 4) Horné tlačidlo slúži na spustenie vibrujúcej guľičky, spodné na voľbu intenzity

## Údržba

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

## Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný, tzn. že ho možno ponoriť do vody.

## Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné vykonávať pomocou priloženého USB kábla.

Vibrátor dobijete USB káblom približne za 2 hodiny.

## Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel, zamatový obal