

VIBRAČNÉ VAJÍČKO GOGASM VIBRATING PUSSY & ASS BALLS S OVLADAČEM



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Krátko stlačte tlačidlo na pútke pre zapnutie. Rozbliká sa LED indikátor, ktorý upozorňuje na pohotovostný režim.
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla potom meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre jeho vypnutie.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom uveďte vajíčko do pohotovostného režimu a na ovládači krátko stlačte tlačidlo power. LED indikátor sa rozsvieti ako na pútke tak na ovládači, čo zobrazuje prepojenie vajíčka s ovládačom.
- 5) Pre spustenie a zmenu vibrácií potom stlačte krátko tlačidlo so symbolom vibrácií. Krátkym stlačením tlačidla power vypnete ovládač aj vajíčko.
- 6) Ak LED podsvietenie na ovládači bliká, znamená to, že vajíčko je vypnuté.
- 7) Pre zamknutie aj odomknutie cestovného zámku stlačte tlačidlo na pútke pri vypnutom vajíčku na 3 s.

ÚDRŽBA

Po každom použití vajíčko opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vajíčko je **vodeodolné**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na krúžok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vajíčko je poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Ovládač je poháňaný batériou typu L1028F 23A 12V.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vajíčko, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a batériu typu L1028F 23A 12V.