

MASTURBÁTOR ZOLO THRUSTBUSTER

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Podržte spodné tlačidlo power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie. Masturbátor vás privíta rozsvietením LED diódy.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami stredného tlačidla so symbolom šípok zapnete a meníte režimy prirážania.
- 3) Túto funkciu pozastavíte pridržením tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 4) Hlasové stonanie zapnete alebo vypnete krátkym stlačením vrchného tlačidla so symbolom úst.
- 5) Masturbátor vypnete krátkym stlačením tlačidla power.

ÚDRŽBA

Po každom použití otočte kolieskom pod tlačidlami smerom doľava a zložte modrý kryt. U zakončenia návleku nájdete poistku, ktorou vyberiete návlek z mechanizmu. Následne odskrutkujte špičku plastového obalu s logom ZOLO, čím uvoľníte návlek. Ten opláchnite pod vlažnou vodou a následne aplikujte **čistič erotických pomôcok**, ktorý ho zbaví baktérií pre vašu bezpečnosť.

Po úplnom vyschnutí použite púder na masturbátory, ktorý ošetrí materiál a predĺži jeho životnosť.

VODEODOLNOSŤ

Masturbátor **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Masturbátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení masturbátor a USB kábel na nabíjanie.