

Stimulátor klitorisu SVAKOM Klitty

Návod



OVLÁDÁNIE

- 1) Stimulátor zapnete/vypnete dlhým stlačením tlačidla "S" po dobu cca 1,5 sekundy.
- 2) LED indikátor sa rozsvieti, začne blikať a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
- 3) Vibračné a lízacie programy prepínate krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom „S“.
- 4) Režim sania aktivujete krátkym stlačením tlačidla "O" a potom pohodlne prepínate jednotlivé úrovne sania.

ÚDRŽBA

Pred a po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda (IPX6), možno ho teda použiť v sprche, ale nemal by však byť úplne ponorený do vody.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB-C kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda blinká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút a vydrží až 1 hodinu prevádzky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie, používateľskú príručku.