


SADA A&E VIBRACE BUMPY BEAD SET

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver a vložte batériu podľa pólov.
- 2) Zaskrutkujte viečko a krátkym stlačením tlačidla spustíte prvú vibráciu.
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy.
- 4) Pre vypnutie patróny podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití kolík opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Kolík je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Patrona je poháňaný akumulátorom typu AAA. Pre vyššiu výdrž vibrátora odporúčame používať nabíjacie batérie s vyššou kapacitou mAh.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

3 análne kolíky a vibračná patrona.